(Intenso)®

V1.2

iMobile Line

Bedienungsanleitung



INHALT

1.	Produktübersicht	2
2.	Lieferumfang	2
3.	Technische Daten	2
4.	Produktansicht	3
5.	iMobile Line App	3
5.1	Übersicht	4
5.2	Navigation	4
5.3	Wiedergabe von Inhalten	6
5.3.1	Wiedergabe von Videos	6
5.3.2	Wiedergabe von Fotos	8
5.3.3	Wiedergabe von Musik	10
5.3.4	Öffnen von Dokumenten	12
5.3.5	Öffnen von Dateien über die Ordnernavigation	13
5.4	Bearbeiten von Dateien / Funktionen	15
5.4	bearbeiten von bateien / Fanktionen	13
5.4.1	Alle	
		16
5.4.1	Alle	16 17
5.4.1 5.4.2	Alle Neuer Ordner	16 17
5.4.1 5.4.2 5.4.3	Alle Neuer Ordner Kopieren / Ausschneiden / Einfügen	16 17 17
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4	Alle Neuer Ordner Kopieren / Ausschneiden / Einfügen Umbenennen	16 17 17 18
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5	Alle	16 17 17 18 19
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5	Alle	16 17 18 19 20
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1	Alle	16 17 18 19 20 20 21
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2	Alle	16 17 18 19 20 20 21
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3	Alle Neuer Ordner Kopieren / Ausschneiden / Einfügen Umbenennen Löschen Einstellungen Cache Sprache	16 17 18 19 20 21 21

1. PRODUKTÜBERSICHT

Der Intenso iMobile Line USB Stick ermöglicht Ihnen im Zusammenspiel mit der Intenso iMobile Line App den Speicher Ihrer Apple Geräte über den Lightning Connector zu erweitern. Sie können bequem Daten zwischen verschiedenen Apple Geräten mit Lightning Connector oder auch mit anderen Geräten über den USB 3.0 Connector austauschen.

Über die Intenso iMobile Line App können Sie beispielsweise Ihre Fotos vom Apple Gerät auf den iMobile Line USB Stick sichern, kompatible Videos vom iMobile Line USB Stick direkt auf dem Apple Gerät wiedergeben und über Videoplayer von Drittanbietern abspielen, wenn das Videoformat nicht direkt vom Betriebssystem unterstützt wird.

2. LIEFERUMFANG

• Intenso iMobile Line mit integrierter Schutzkappe

3. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:
 61 x 22 x 12,5 mm (H x B x T)

• Gewicht: ~ 14 g

Schnittstellen: Super Speed USB 3.0 (abwärtskompatibel) & Apple

Lightning Connector

Betriebssysteme: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus,

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad mini, iPad mini 2,

iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4th generation), iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, Windows XP/ Vista/7/8/8.1/10, Mac

OS

Dateisystem: FAT32

<u>Hinweis:</u> Wenn Sie den iMobile Line USB Stick in ein anderes Dateiformat formatieren, wird dieser nicht mehr von iOS Geräten über den Lightning Connector erkannt, Sie können ihn aber über den USB A Connector

weiterhin als USB Stick nutzen.

4. PRODUKTANSICHT



Vorhandene Anschlüsse:

Der Intenso iMobile Line USB Stick verfügt über einen Lightning Connector zum Anschluss an verschiedene Apple Geräte und über einen abwärtskompatiblen USB 3.0 Super Speed Anschluss.

5. IMOBILE LINE APP

Um den iMobile Line USB Stick an Ihrem iOS Gerät nutzen zu können, benötigen Sie die kostenlose Intenso iMobile Line App aus dem Apple App Store.







DE - 3

5.1ÜBERSICHT

iMobile**Line**



5.2NAVIGATION




Dokumente	Öffnet die Übersicht aller vorhandenen Dokumente.
Datei/Ordner	Öffnet die vom Dateityp unabhängige Ordnernavigation.
System	Öffnet die Systemeinstellungen.
ψ	iMobile Line USB Stick ist mit dem iOS Gerät verbunden.
iMobile Line iPad	Wechseln Sie zwischen dem Speicher der iMobile Line und dem iOS Gerät.
\ll	Wechseln Sie eine Ebene zurück.
	Wechseln Sie direkt in das Hauptverzeichnis.
三	Ändern Sie die Ansicht / Sortierung der Dateien.
\Diamond	Legen Sie Dateien als persönliche Favoriten auf dem Gerät fest.
	Markieren Sie Dateien zur weiteren Bearbeitung
	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller sich in Übertragung befindlichen Dateien, aller erfolgreich übertragenden Dateien und fehlgeschlagener Übertragungen an.

5.3WIEDERGABE VON INHALTEN

Um gespeicherte Inhalte vom iMobile Line USB Stick oder von Ihrem iOS Gerät wiederzugeben, tippen Sie bitte auf das zum gewünschten Dateityp passende Icon.

5.3.1 WIEDERGABE VON VIDEOS

Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das Video Icon im Hauptmenü die Übersicht aller verfügbaren Videodateien.




Um einen Film zu starten, tippen Sie bitte auf den entsprechenden Dateinamen.

Bei Videoformaten, die vom iOS Betriebssystem unterstützt werden, startet die Wiedergabe automatisch.




Bei Videoformaten, die nicht vom iOS Betriebssystem unterstützt werden, ist ein Medienplayer eines Drittanbieters zur Wiedergabe nötig. Diese finden Sie im App Store. Haben Sie einen oder mehrere entsprechende Player auf dem iOS Gerät installiert, öffnet

sich ein Popup Fenster. Wählen Sie den gewünschten Player durch kurzes Tippen aus und folgen Sie den Anweisungen der Drittanbieter Software zur Wiedergabe.




Möchten Sie auch die vom iOS Betriebssystem unterstützten Videoformate über einen Medienplayer eines Drittanbieters wiedergeben, halten Sie Ihren Finger auf dem Namen des gewünschten Videos so lange gedrückt, bis das Popup Menü zur Auswahl des Medienplayers erscheint.

Es können auch Videodateien, die nicht auf dem iMobile Line USB Stick, sondern dem internen Speicher des iOS Gerätes gespeichert sind, wiedergegeben werden. Tippen Sie auf das Video Icon und anschließend wählen Sie in der unteren Leiste das iOS Gerät als Quelle. Es werden nun alle über iTunes synchronisierten und mit dem iOS Gerät aufgenommenen Videos angezeigt. Videos, die Sie vom iMobile Line USB Stick auf das iOS Gerät übertragen haben, finden Sie aufgrund von Beschränkungen des iOS Betriebssystems nur über den Menüpunkt Datei/Ordner im iMobile Files Ordner.



DE - 7

Auch vom internen Speicher können unterstützte Videodateien direkt abgespielt werden, nicht direkt unterstützte Videodateien müssen allerdings zuerst auf den Medienplayer des Drittanbieters übertragen werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Medienplayer im Popup Fenster und der Kopiervorgang beginnt. Je nach verwendeter Drittanbieter Anwendung startet das Video automatisch oder Sie müssen anschließend die Anwendung öffnen, um die Videodatei wiedergeben zu können. Beachten Sie bitte, dass der Übertragungsvorgang bei großen Videodateien einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann.




5.3.2 WIEDERGABE VON FOTOS

Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das Foto Icon im Hauptmenü die Übersicht aller verfügbaren Fotodateien.



Um ein Foto anzuzeigen, tippen Sie bitte auf den entsprechenden Dateinamen.



Wischen Sie mit dem Finger über das Display, um durch Ihre Fotos zu blättern. Ziehen Sie zwei Finger auseinander bzw. zusammen, um das Foto zu vergrößern bzw. zu verkleinern.


Um während der Fotoansicht Hintergrundmusik abzuspielen, starten Sie zuerst die Musikwiedergabe und öffnen Sie erst anschließend die Fotoansicht.

In der Fotoansicht können Sie verschiedene Funktionen nutzen:

- Das angezeigte Foto löschen (aufgrund von Einschränkungen des iOS Betriebssystems funktioniert dies nur mit Fotos, die auf dem iMobile Line USB Stick oder im Ordner iMobile Files des internen Speicher gespeichert sind).
- Eine automatische Diashow starten.
- Festlegen, ob die Diashow in Endlosschleife laufen soll.
- Die Hintergrundmusikwiedergabe unterbrechen bzw. fortsetzen.
- Das angezeigte Foto teilen, falls von der jeweiligen Anwendung unterstützt, oder das
 Foto den persönlichen Favoriten hinzufügen.


Um weitere Funktionen zu erhalten, halten Sie in der Übersicht aller verfügbaren Fotodateien den Finger auf dem gewünschten Dateinamen solange gedrückt, bis ein Popup

Fenster erscheint. Hier können Sie nun das ausgewählte Foto mit anderen Anwendungen öffnen oder teilen, sofern diese Anwendungen die Funktion und den Zugriff auf den iMobile Line USB Stick als Quelle unterstützen. Sollte dies nicht der Fall sein, kopieren Sie mit Hilfe der iMobile Line App die gewünschte Fotodatei in den vom iOS Betriebssystem angelegten iPhone Photos bzw. iPad Photos Ordner auf den internen Speicher des iOS Gerätes, um die Fotodatei anschließend direkt aus der gewünschten Anwendung heraus öffnen oder teilen zu können.




5.3.3 WIEDERGABE VON MUSIK

Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das Musik Icon im Hauptmenü die Übersicht aller verfügbaren Musikdateien.



Um ein Musikstück wiederzugeben, tippen Sie bitte auf den entsprechenden Dateinamen.




In der Musikwiedergabe Ansicht können Sie verschiedene Funktionen nutzen:

- Die Wiedergabelautstärke anpassen.
- An eine beliebige Stelle des laufenden Titels springen.
- Öffnen einer verkleinerten Übersicht aller vorhandenen Musiktitel.
- Den Wiedergabemodus ändern (Titel in Reihenfolge 1x, Titel in Reihenfolge als Endlosschleife, einzelnen Titel wiederholen und zufällige Reihenfolge).
- Einen Titel Vor- bzw. Zurückspringen sowie die Wiedergabe unterbrechen bzw. fortsetzen.
- Den aktuellen Song teilen, falls von der jeweiligen Anwendung unterstützt, oder das Lied zu den persönlichen Favoriten hinzufügen.

Um weitere Funktionen zu erhalten, halten Sie in der Übersicht aller verfügbaren Musikdateien den Finger auf dem gewünschten Dateinamen solange gedrückt, bis ein Popup Fenster erscheint. Hier können Sie nun das ausgewählte Lied mit anderen Anwendungen öffnen oder teilen, sofern diese Anwendungen die Funktion und den Zugriff auf den iMobile

Line USB Stick als Quelle unterstützen. Sollte dies nicht der Fall sein, kopieren Sie mit Hilfe der iMobile Line App die gewünschte Musikdatei in den vom iOS Betriebssystem angelegten iPhone Music bzw. iPad Music Ordner auf den internen Speicher des iOS Gerätes, um die Musikdatei anschließend direkt aus der gewünschten Anwendung heraus öffnen oder teilen zu können.



5.3.4 ÖFFNEN VON DOKUMENTEN


Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das Dokumente Icon im Hauptmenü die Übersicht aller verfügbaren Dokumente.



Um ein Dokument zu öffnen, tippen Sie bitte auf den entsprechenden Dateinamen.

Das Dokument wird Ihnen nun angezeigt. Durch kurzes Tippen auf das angezeigte Dokument öffnen sich die weiteren Funktionen. Sie können in die Übersicht zurückkehren, die Hintergrundmusikwiedergabe unterbrechen bzw. fortsetzen sowie das aktuelle Dokument, falls von der jeweiligen Anwendung unterstützt, teilen oder das Dokument zu den persönlichen Favoriten hinzufügen.

Um weitere Funktionen zu erhalten, halten Sie in der Übersicht aller verfügbaren Dokumente den Finger auf dem gewünschten Dateinamen solange gedrückt, bis ein Popup Fenster erscheint. Hier können Sie nun das ausgewählte Dokument mit anderen Anwendungen öffnen oder teilen, sofern diese Anwendungen die Funktion und den Zugriff auf den iMobile Line USB Stick als Quelle unterstützen.



5.3.5 ÖFFNEN VON DATEIEN ÜBER DIE ORDNERNAVIGATION

Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das Datei/Ordner Icon im Hauptmenü die Ordnernavigation.




In der unteren Leiste können Sie durch kurzes Tippen auswählen, ob die Ordnernavigation das Verzeichnis der iMobile Line oder des iOS Gerätes anzeigen soll.



DE - 13

iMobile Line:



Es wird Ihnen das persönliche Verzeichnis des iMobile Line USB Sticks angezeigt.

iOS Gerät:



Die Ordner iPad (iPhone) Photos, iPad (iPhone) Music und iPad (iPhone) Videos sind vom iOS Betriebssystem vorgegeben und aufgrund von Einschränkungen des iOS Betriebssystems die einzigen Ordner neben dem persönlichen iMobile Files Ordner, die über die iMobile App Ordnernavigation zugänglich sind.

Der iMobile Files Ordner ermöglicht Ihnen, Ihre Daten nach eigener Ordnerstruktur zu speichern.



Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie unbedingt, dass durch Deinstallieren der iMobile Line App auch der Ordner iMobile Files mit sämtlichen Inhalten gelöscht wird. Sichern Sie daher vorm Deinstallieren der Anwendung Ihre Daten beispielsweise direkt auf dem iMobile Line USB Stick.

5.4BEARBEITEN VON DATEIEN / FUNKTIONEN

Sie können mit dem iMobile Line USB Stick und der iMobile Line App beispielsweise Ihre Daten vom iOS Gerät auf den iMobile Line Stick zur Sicherung kopieren oder komplett verschieben, sowie Daten vom iMobile Line USB Stick auf das iOS Gerät verschieben.

Wichtiger Hinweis:

Die im Folgenden erklärten Möglichkeiten sind nur durch Auswahl des Menüpunkts Datei/Ordner im Hauptmenü möglich. Über die Icons für Video, Musik, Fotos oder Dokumente stehen die Funktionen nicht zur Verfügung.

Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das Datei/Ordner Icon im Hauptmenü die Ordnernavigation und wählen Sie in der unteren Leiste, ob Sie Dateien vom iOS Gerät oder des iMobile Line USB Sticks bearbeiten wollen.

Sie können nun ganze Ordner oder einzelne Dateien durch das Setzen eines Hakens markieren, um anschließend eine gewünschte Funktion auszuführen. Tippen Sie einfach in das leere Rechteck auf der rechten Seite.

Zum Anzeigen der zur Verfügung stehenden Funktionen tippen Sie nun bitte auf das Schraubenschlüssel-Symbol.



Es öffnet sich die Auswahl der Funktionen.



5.4.1 ALLE



Bei Auswahl dieser Funktion werden alle sich im aktuellen Verzeichnis befindenden Dateien/Ordner zur weiteren Bearbeitung markiert. Gleichzeitig wechselt der Menüpunkt Alle in den Menüpunkt Aufheben, um die Markierung aller Dateien/Ordner wieder Rückgängig zu machen.



5.4.2 NEUER ORDNER



Bei Auswahl dieser Funktion können Sie im aktuellen Verzeichnis einen neuen Ordner anlegen.

Neuer (Ordner			
Ordnername eingeben				
Die Namenslänge beträgt 1~200 Zeichen und darf die folgenden Zeichen nicht enth				
Abbruch	ОК			

Beachten Sie dazu bitte folgendes:

Die Namenslänge beträgt 1~200 Zeichen und darf die folgenden Zeichen nicht enthalten

\/:*?"<>|

5.4.3 KOPIEREN / AUSSCHNEIDEN / EINFÜGEN




Bei Auswahl dieser Funktionen werden die vorher markierten Dateien/Ordner in den Zwischenspeicher kopiert, um sie anschließend an einem anderen Speicherort einfügen zu können. Haben Sie Kopieren gewählt, bleibt die ursprüngliche Datei erhalten und die Datei wird am gewählten Zielort dupliziert. Haben Sie Ausschneiden gewählt, wird die Datei am Zielort eingefügt und am Ausgangsort entfernt.

Navigieren Sie nach Auswahl der gewünschten Funktion in das Zielverzeichnis und wählen Sie Einfügen. Die Datei befindet sich nun am Zielort.



Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass ein Einfügen von Dateien in die Ordner iPad (iPhone) Photos, iPad (iPhone) Music und iPad (iPhone) Videos auf dem iOS Gerät aufgrund von Einschränkungen des iOS Betriebssystem nicht möglich ist. Um Dateien auf dem internen Speicher des iOS Gerätes abzulegen, nutzen Sie bitte den iMobile Files Ordner.



Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie unbedingt, dass durch Deinstallieren der iMobile Line App auch der Ordner iMobile Files mit sämtlichen Inhalten gelöscht wird. Sichern Sie daher vorm Deinstallieren der Anwendung Ihre Daten beispielsweise direkt auf dem iMobile Line USB Stick.

5.4.4 UMBENENNEN



Bei Auswahl dieser Funktionen können Sie die vorher markierte Datei / den vorher markierten Ordner umbenennen. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht zur Verfügung steht, wenn Sie mehr als eine Datei / einen Ordner markiert haben.



Beachten Sie dazu bitte folgendes:

Die Namenslänge beträgt 1~200 Zeichen und darf die folgenden Zeichen nicht enthalten

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder brechen Sie die Aktion mit Abbruch ab.

5.4.5 LÖSCHEN



Bei Auswahl dieser Funktionen werden die vorher markierten Dateien/Ordner nach Bestätigung endgültig gelöscht.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder brechen Sie die Aktion mit Abbruch ab.

5.5EINSTELLUNGEN

Öffnen Sie durch kurzes Tippen auf das System Icon im Hauptmenü die Übersicht aller verfügbaren Einstellungen.




5.5.1 CACHE

Durch kurzes Tippen auf Cache haben Sie die Möglichkeit, die Cache-Größe anzupassen. Sie können zwischen 512 MB, 1 GB und 2 GB auswählen.




5.5.2 SPRACHE

Durch kurzes Tippen auf Sprache haben Sie die Möglichkeit, die angezeigte Sprache der App zu ändern. Zur Auswahl stehen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch.




5.5.3 ÜBER

Durch kurzes Tippen auf Über werden Ihnen die Firmware Version des iMobile Line USB Sticks und die Versionsnummer der iMobile Line Anwendung angezeigt. Außerdem finden Sie einen Link zur Homepage von Intenso.



5.5.4 DISK-INFORMATIONEN

Durch kurzes Tippen auf Disk-Informationen werden Ihnen die Speichergröße, der belegte Speicher in Prozent sowie der noch verfügbare Speicher in GB angezeigt. Beachten Sie bitte, dass ein Teil des Speichers für die Firmware sowie für die Formatierung und den Cache belegt ist. Des Weiteren wird die Speichergröße auf dem iOS Gerät nach dem Binärsystem und nicht nach dem Dezimalsystem der Industrie berechnet. Die zur Verfügung stehenden Bytes sind aber bei beiden Berechnungsmöglichkeiten identisch, d.h. der tatsächliche Speicher ist gleich groß.



6. ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

7. EINGESCHRÄNKTE GARANTIEBEDINGUNGEN

Eingeschränkte Garantiebedingungen

Die Garantie deckt nur den Ersatz dieses Intenso Produkts ab. Die Garantie gilt nicht für normale Verschleißerscheinungen, die sich aus fehlerhaftem, unsachgemäßem Gebrauch, Nachlässigkeit, Unfall oder Inkompatibilität ergeben.

Es besteht kein Garantieanspruch bei Nichteinhaltung der Intenso Bedienungsanleitung sowie bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Defekten durch andere Geräte.

Wir sind nicht haftbar für Datenverlust durch Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung oder eigenhändiger Reparatur des Geräts.

Wird das Produkt Erschütterungen, elektrostatischen Entladungen, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung jenseits der Produktspezifikationen ausgesetzt, besteht kein Garantieanspruch.

Intenso haftet nicht für jegliche auftretende Begleitschäden oder Folgeschäden, für die Verletzung der Garantiebedingungen oder für sonstige Schäden, gleich welche Ursache zugrunde liegt.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass jeglicher Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde.

Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

(Intenso)°

Intenso GmbH Gutenbergstraße 2 · 49377 Vechta Germany · www.intenso.de

